

CAMPOS A VERIFICAR PARA COMUNICACIÓN CON CENTRAL DE MONITOREO
DSC Power Series

[015] 1 __ 4 _ _ _ _
 [301] DCAAFEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 [302] DFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 [303] DFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 [304] DB70EF
 [310] xxxxFF xxxx=Número de abonado proporcionado por la central de monitoreo
 [311] xxxx xxxx=Número de abonado proporcionado por la central de monitoreo para Partición 1
 [312] xxxx xxxx=Número de abonado proporcionado por la central de monitoreo para Partición 2
 [313] xxxx xxxx=Número de abonado proporcionado por la central de monitoreo para Partición 3
 [314] xxxx xxxx=Número de abonado proporcionado por la central de monitoreo para Partición 4
 [315] xxxx xxxx=Número de abonado proporcionado por la central de monitoreo para Partición 5
 [316] xxxx xxxx=Número de abonado proporcionado por la central de monitoreo para Partición 6
 [317] xxxx xxxx=Número de abonado proporcionado por la central de monitoreo para Partición 7
 [318] xxxx xxxx=Número de abonado proporcionado por la central de monitoreo para Partición 8
 [350]
 03
 03
 [351] [359] [367] 1 _ _ _ 5 para partición 1
 [352] [360] [368] 1 _ _ _ 5 para partición 2
 [353] [361] [369] 1 _ _ _ 5 para partición 3
 [354] [362] [370] 1 _ _ _ 5 para partición 4
 [355] [363] [371] 1 _ _ _ 5 para partición 5
 [356] [364] [372] 1 _ _ _ 5 para partición 6
 [357] [365] [373] 1 _ _ _ 5 para partición 7
 [358] [366] [374] 1 _ _ _ 5 para partición 8
 [375] 1 _ _ _ 5
 [376] 1 _ _ _ 5
 [377]
 003
 003
 003
 000
 030
 010
 060 Ciclo de transmisión de prueba (cada 60 minutos)
 030
 007
 030
 005
 [378] 1200
 [379] 1300
 [380] 1 _ _ _ 5 6 _ _
 [701] _ _ _ _ _ _ _ _
 [702] _ 2 3 _ _ _ _ _ _